# Derin Öğrenme ve OpenCV ile Zehirli Balıkların Gerçek Zamanlı veya Resimler ile Tespiti

Bu çalışmada opencv ve derin makina öğrenmesi kullanılarak ülkemizde yaşayan bazı zehirli balıklar tespit edilmiştir.Kullanılan yazılım dili python, kullanılan ide ise jupyter notebooktur.

#### **Dataset:**

Dataset google,bing search api ve facebooktan toplanmıştır.Toplam sınıf sayısı 5(aslan,sokar,trakonya,iskorpit ve balon),toplam resim sayısı ise 740(200 aslan,40 sokar,200 trakonya,100 iskorpit,200 balon) dır.

#### Aslan Balığı:

Üst kısımlarında bulunan iğnelerin insan ile teması sonucunda birkaç gün süren yanma, terleme ve solunum zorluğu görülebilir, hatta ölüme bile neden olabilir.

## Balon Balığı:

Balon balığı zehri bünyesinde besleyen bir türdür. Karaciğerlerinde "tetrodotoksin" maddesi vardır. Bu madde ise zehirli yönüyle dikkat çeker.

TTX koduyla bilimsel kaynaklarda yer alan tetrodotoksin, balon balığını tüketen kişinin vücuduna yayılır.

Zehirli bir özelliği olan TTX kimyasalı, siyanürden daha etkili bir zehirdir.

#### Trakonya Balığı:

Trakonya, halk arasında Çarpan balığı Akdeniz, Marmara ve Ege denizlerinde yaşayan zehirli balık türüdür. Türkiye sularında çok fazla görülen bu balık türü bazı insanların dokunması ve teması halinde kalp krizi geçirmesine sebep olup ölümüne yol açabilecek derece toksin zehir salgılamaktadır.

#### Sokar Balığı:

Kare kuyruklu tavşan balığı olarak da bilinen esmer omurga ayağı, Siganidae familyasına ait bir tavşan balığı olan deniz ışınlı yüzgeçli bir balık türüdür. Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e yayılan batı Hint Okyanusu'na özgüdür. Yüzgeç dikenleri zehir içerir.

## İskorpit Balığı:

İskorpit, Scorpaenidae familyasından bir balık türü. Yaşamı aynı aileden olan Lipsos'un aynıdır. Farkları İskorpit'in Lipsos'a göre daha küçük olması ve renginin koyuluğudur. Eti oldukça lezzetlidir ancak dikenleri çok zehirli olduğundan yakalandığında dikkat edilmelidir.

#### **Uygulanan Adımlar:**

• Veri setinin oluşturulması:


Dataset Google, bing search api ve facebooktan toplanmıştır.

 Veri setinin düzenlenmesi(Resimlerin boyutu ve formatı eğitim süresini düşürmek için düzenlendi):

Resimler 640x480x3 formatına dönüştürülmüştür.

• Veri setinin Labelimg programı ile etiketlenmesi :

Veriler LabelImg programı ile etiketlenmiştir.LabelImg balığın hangi koordinatlarda bulunduğunu xml formatında kaydetmemizi sağlamaktadır.



• Veri setinin train ve test olmak üzere 2 klasörde toplanması

Verilerin %80 train yüzde %20'lik kısmı test için ayrılmıştır.

• Tensorflow object detection apı ve daha önce eğitilmiş modellerinden olan mobilenet ssd'in indirilip kurulması:

Tensorflow Object Detection API önceden eğitilmiş modelleri kullanmamızı sağlayan bir nesne tanıma aracıdır. Bu modeller COCO veri seti ile eğitilmiş olup günlük hayatta fazlaca karşılaştığımız 80 tane nesneyi tanıyabilir. MobileNet ise kısaca bahsetmek gerekirse bir resim sınıflandırma kütüphanesidir. Aşağıdaki resimde tensorflow 2.0 zoo içinde bulunan daha önce eğitilmiş modeller gösterilmektedir. Speed sütunundaki değerler modellerin "ms" cinsinden hızlarını temsil ediyor. Map sütunundaki değerler ise modellerin COCO veri setindeki nesneleri tanıma başarısını temsil ediyor. Ben buradan mobilenet v2 modelini seçtim.

Model name	Speed (ms)	COCO mAP	Outputs
CenterNet HourGlass104 512x512	70	41.9	Boxes
CenterNet HourGlass104 Keypoints 512x512	76	40.0/61.4	Boxes/Keypoints
CenterNet HourGlass104 1024x1024	197	44.5	Boxes
CenterNet HourGlass104 Keypoints 1024x1024	211	42.8/64.5	Boxes/Keypoints
CenterNet Resnet50 V1 FPN 512x512	27	31.2	Boxes
CenterNet Resnet50 V1 FPN Keypoints 512x512	30	29.3/50.7	Boxes/Keypoints
CenterNet Resnet101 V1 FPN 512x512	34	34.2	Boxes
CenterNet Resnet50 V2 512x512	27	29.5	Boxes
CenterNet Resnet50 V2 Keypoints 512x512	30	27.6/48.2	Boxes/Keypoints
CenterNet MobileNetV2 FPN 512x512	6	23.4	Boxes
CenterNet MobileNetV2 FPN Keypoints 512x512	6	41.7	Keypoints
EfficientDet D0 512x512	39	33.6	Boxes
EfficientDet D1 640x640	54	38.4	Boxes
EfficientDet D2 768x768	67	41.8	Boxes
EfficientDet D3 896x896	95	45.4	Boxes
EfficientDet D4 1024x1024	133	48.5	Boxes
EfficientDet D5 1280x1280	222	49.7	Boxes
EfficientDet D6 1280x1280	268	50.5	Boxes
EfficientDet D7 1536x1536	325	51.2	Boxes
SSD MobileNet v2 320x320	19	20.2	Boxes
SSD MobileNet V1 FPN 640x640	48	29.1	Boxes

## • Etiket haritası oluşturulması

Toplam 5 adet sınıfımız var bunlar aslan balığı,balon balığı,trakonya balığı,sokar balığı ve iskorpit balığıdır. labels = [{'name':'balon', 'id':1}, {'name':'iskorpit', 'id':2}, {'name':'sokar', 'id':3}, {'name':'trakonya', 'id':5}]

## • Verilerin TensorflowRecord formatına dönüştürülmesi

Verilerimizi eğitime sokmadan önce txt formatında veya csv oluşturduğumuz label mapı tfrecord formatına dönüştürüyoruz.Tfrecord formatı Büyük veri kümeleriyle çalışıyorsanız, verilerinizin depolanması için ikili dosya biçiminin kullanılması, içe


aktarma işlem hattınızın performansı ve bunun sonucunda modelinizin eğitim süresi üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaktadır.


## • Modelin eğitilmesi

Model toplam 10000 tur eğitilmiştir.

#### Modelin derlenmesi


Modelin başarı oranı (%64) ve kayıplar aşağıdaki resimde gösterilmiştir.






• Balıkların anlık olarak veya resimler ile tespiti:










bject detection





#### **Kodlar:**

- Bing Search API ile Veri çekilmesi:
- from requests import exceptions import argparse import requests import cv2 import os ap = argparse.ArgumentParser() ap.add\_argument("-q", "--query", required=True, help="search query to search Bing Image API for") ap.add\_argument("-o", "--output", required=True, help="path to output directory of images") args = vars(ap.parse args()) API\_KEY = "API KEYINIZ"  $MAX_RESULTS = 250$ GROUP\_SIZE = 50 URL = "https://api.bing.microsoft.com/v7.0/images/search" EXCEPTIONS = set([IOError, FileNotFoundError, exceptions.RequestException, exceptions.HTTPError, exceptions.ConnectionError, exceptions.Timeout]) term = args["query"] headers = {"Ocp-Apim-Subscription-Key" : API KEY}

```
params = {"q": term, "offset": 0, "count": GROUP_SIZE}
print("[INFO] searching Bing API for '{}'".format(term))
search = requests.get(URL, headers=headers, params=params)
search.raise for status()
results = search.ison()
estNumResults = min(results["totalEstimatedMatches"], MAX RESULTS)
print("[INFO] {} total results for '{}'".format(estNumResults,
      term))
total = 0
for offset in range(0, estNumResults, GROUP SIZE):
      # update the search parameters using the current offset, then
      # make the request to fetch the results
      print("[INFO] making request for group {}-{} of {}...".format(
            offset, offset + GROUP SIZE, estNumResults))
      params["offset"] = offset
      search = requests.get(URL, headers=headers, params=params)
      search.raise for status()
      results = search.json()
      print("[INFO] saving images for group {}-{} of {}...".format(
            offset, offset + GROUP SIZE, estNumResults))
 # loop over the results
      for v in results["value"]:
            # try to download the image
            try:
                  # make a request to download the image
                  print("[INFO] fetching: {}".format(v["contentUrl"]))
                  r = requests.get(v["contentUrl"], timeout=30)
                  # build the path to the output image
                  ext = v["contentUrl"][v["contentUrl"].rfind("."):]
                  p = os.path.sep.join([args["output"], "{}{}".format(
                        str(total).zfill(8), ext)])
                  # write the image to disk
                  f = open(p, "wb")
                  f.write(r.content)
                  f.close()
            # catch any errors that would not unable us to download the
            # imaae
            except Exception as e:
                  # check to see if our exception is in our list of
                  # exceptions to check for
                  if type(e) in EXCEPTIONS:
                        print("[INFO] skipping:
{}".format(v["contentUrl"]))
                        continue
# try to load the image from disk
            image = cv2.imread(p)
            # if the image is `None` then we could not properly load
the
            # image from disk (so it should be ignored)
            if image is None:
```

```
print("[INFO] deleting: {}".format(p))
                  os.remove(p)
                  continue
            # update the counter
            total += 1
Tfrecord formatına dönüştürmek için kodlar:
import os
import glob
import pandas as pd
import io
import xml.etree.ElementTree as ET
import argparse
os.environ['TF CPP MIN LOG LEVEL'] = '2' # Suppress TensorFlow
Logging (1)
import tensorflow.compat.v1 as tf
from PIL import Image
from object detection.utils import dataset util, label map util
from collections import namedtuple
Initiate argument parser
parser = argparse.ArgumentParser(
    description="Sample TensorFlow XML-to-TFRecord converter")
parser.add argument("-x",
                    "--xml dir",
                    help="Path to the folder where the input .xml files
are stored.",
                    type=str)
parser.add_argument("-1",
                    "--labels path",
                    help="Path to the labels (.pbtxt) file.", type=str)
parser.add_argument("-o",
                    "--output_path",
                    help="Path of output TFRecord (.record) file.",
type=str)
parser.add_argument("-i",
                    "--image dir",
                    help="Path to the folder where the input image
files are stored. "
                         "Defaults to the same directory as XML DIR.",
                    type=str, default=None)
parser.add argument("-c",
                    "--csv_path",
                    help="Path of output .csv file. If none provided,
then no file will be '
                         "written.",
                    type=str, default=None)
args = parser.parse_args()
```

```
if args.image_dir is None:
    args.image dir = args.xml dir
label map = label map util.load labelmap(args.labels path)
label_map_dict = label_map_util.get_label_map_dict(label_map)
def xml_to_csv(path):
    """Iterates through all .xml files (generated by labelImg) in a
given directory and combines
    them in a single Pandas dataframe.
    Parameters:
    _____
    path : str
        The path containing the .xml files
    Returns
    Pandas DataFrame
        The produced dataframe
    xml list = []
    for xml_file in glob.glob(path + '/*.xml'):
        tree = ET.parse(xml file)
        root = tree.getroot()
        for member in root.findall('object'):
            value = (root.find('filename').text,
                     int(root.find('size')[0].text),
                     int(root.find('size')[1].text),
                     member[0].text,
                     int(member[5][0].text),
                     int(member[5][1].text),
                     int(member[5][2].text),
                     int(member[5][3].text)
            xml_list.append(value)
    column_name = ['filename', 'width', 'height',
                   'class', 'xmin', 'ymin', 'xmax', 'ymax']
    xml df = pd.DataFrame(xml list, columns=column name)
    return xml df
def class_text_to_int(row_label):
    return label map dict[row label]
def split(df, group):
    data = namedtuple('data', ['filename', 'object'])
    gb = df.groupby(group)
    return [data(filename, gb.get group(x)) for filename, x in
zip(gb.groups.keys(), gb.groups)]
def create_tf_example(group, path):
    with tf.gfile.GFile(os.path.join(path,
'{}'.format(group.filename)), 'rb') as fid:
```

```
encoded_jpg = fid.read()
    encoded_jpg_io = io.BytesIO(encoded_jpg)
    image = Image.open(encoded_jpg_io)
    width, height = image.size
    filename = group.filename.encode('utf8')
    image_format = b'jpg'
    xmins = []
    xmaxs = []
    ymins = []
    ymaxs = []
    classes_text = []
    classes = []
    for index, row in group.object.iterrows():
        xmins.append(row['xmin'] / width)
        xmaxs.append(row['xmax'] / width)
        ymins.append(row['ymin'] / height)
        ymaxs.append(row['ymax'] / height)
        classes_text.append(row['class'].encode('utf8'))
        classes.append(class_text_to_int(row['class']))
    tf example = tf.train.Example(features=tf.train.Features(feature={
        'image/height': dataset util.int64 feature(height),
        'image/width': dataset util.int64 feature(width),
        'image/filename': dataset util.bytes feature(filename),
        'image/source_id': dataset_util.bytes_feature(filename),
        'image/encoded': dataset_util.bytes_feature(encoded_jpg),
        'image/format': dataset util.bytes feature(image format),
        'image/object/bbox/xmin':
dataset util.float list feature(xmins),
        'image/object/bbox/xmax':
dataset_util.float_list_feature(xmaxs),
        'image/object/bbox/ymin':
dataset util.float list feature(ymins),
        'image/object/bbox/ymax':
dataset util.float list feature(ymaxs),
        'image/object/class/text':
dataset_util.bytes_list_feature(classes_text),
        'image/object/class/label':
dataset_util.int64_list_feature(classes),
    return tf example
def main( ):
    writer = tf.python_io.TFRecordWriter(args.output_path)
    path = os.path.join(args.image dir)
    examples = xml_to_csv(args.xml_dir)
    grouped = split(examples, 'filename')
    for group in grouped:
        tf example = create tf example(group, path)
        writer.write(tf_example.SerializeToString())
    writer.close()
```

```
print('Successfully created the TFRecord file:
      {}'.format(args.output_path))
           if args.csv_path is not None:
               examples.to_csv(args.csv_path, index=None)
               print('Successfully created the CSV file:
      {}'.format(args.csv_path))
      if __name__ == '__main__':
           tf.app.run()
      Eğitim ve Balık Tespiti kodlar:
0. Yolların Oluşturulması
import os
CUSTOM MODEL NAME = 'mobilnet'
PRETRAINED MODEL NAME = 'ssd mobilenet v2 fpnlite 320x320 coco17 tpu-8'
PRETRAINED_MODEL_URL =
'http://download.tensorflow.org/models/object_detection/tf2/20200711/ssd_mobilenet_v2_fpnlite
_320x320_coco17_tpu-8.tar.gz'
TF RECORD SCRIPT NAME = 'generate tfrecord.py'
LABEL MAP NAME = 'label map.pbtxt'
#.\balik\Scripts\activate
paths = {
  'WORKSPACE_PATH': os.path.join('Tensorflow', 'workspace'),
  'SCRIPTS_PATH': os.path.join('Tensorflow', 'scripts'),
  'APIMODEL_PATH': os.path.join('Tensorflow', 'models'),
  'ANNOTATION_PATH': os.path.join('Tensorflow', 'workspace', 'annotations'),
  'IMAGE PATH': os.path.join('Tensorflow', 'workspace', 'images'),
  'MODEL_PATH': os.path.join('Tensorflow', 'workspace', 'models'),
  'PRETRAINED_MODEL_PATH': os.path.join('Tensorflow', 'workspace', 'pre-trained-models'),
  'CHECKPOINT PATH': os.path.join('Tensorflow',
'workspace', 'models', CUSTOM_MODEL_NAME),
  'OUTPUT PATH': os.path.join('Tensorflow',
'workspace', 'models', CUSTOM_MODEL_NAME, 'export'),
  'TFJS_PATH':os.path.join('Tensorflow', 'workspace', 'models', CUSTOM_MODEL_NAME,
'tfjsexport'),
  'TFLITE PATH':os.path.join('Tensorflow', 'workspace', 'models', CUSTOM MODEL NAME,
'tfliteexport'),
  'PROTOC_PATH':os.path.join('Tensorflow', 'protoc')
files = {
```

'PIPELINE CONFIG': os.path.join('Tensorflow', 'workspace', 'models',

CUSTOM MODEL NAME, 'pipeline.config'),

}

```
'TF_RECORD_SCRIPT': os.path.join(paths['SCRIPTS_PATH'],
TF_RECORD_SCRIPT_NAME),
  'LABELMAP': os.path.join(paths['ANNOTATION PATH'], LABEL MAP NAME)
for path in paths.values():
  if not os.path.exists(path):
       !mkdir {path}
1. Tensorflow object detection apı ve daha önce eğitilmiş modelin indirilmesi
# https://www.tensorflow.org/install/source windows
!pip install wget
import wget
Requirement already satisfied: wget in d:\zehirlidataset\balik\lib\site-packages (3.2)
if not os.path.exists(os.path.join(paths['APIMODEL PATH'], 'research', 'object detection')):
  !git clone https://github.com/tensorflow/models {paths['APIMODEL_PATH']}
url="https://github.com/protocolbuffers/protobuf/releases/download/v3.15.6/protoc-3.15.6-
win64.zip"
wget.download(url)
!move protoc-3.15.6-win64.zip {paths['PROTOC_PATH']}
!cd {paths['PROTOC_PATH']} && tar -xf protoc-3.15.6-win64.zip
os.environ['PATH'] += os.pathsep + os.path.abspath(os.path.join(paths['PROTOC_PATH'],
'bin'))
!cd Tensorflow/models/research && protoc object_detection/protos/*.proto --python_out=. &&
copy object_detection\\packages\\tf2\\setup.py setup.py && python setup.py build && python
setup.py install
!cd Tensorflow/models/research/slim && pip install -e .
VERIFICATION SCRIPT = os.path.join(paths['APIMODEL PATH'], 'research',
'object_detection', 'builders', 'model_builder_tf2_test.py')
# Verify Installation
!python {VERIFICATION_SCRIPT}
import object detection
wget.download(PRETRAINED_MODEL_URL)
!move {PRETRAINED_MODEL_NAME+'.tar.gz'} {paths['PRETRAINED_MODEL_PATH']}
!cd {paths['PRETRAINED_MODEL_PATH']} && tar -zxvf
{PRETRAINED_MODEL_NAME+'.tar.gz'}
```

```
2. Etiket haritası olusturulması
labels = [{'name':'balon', 'id':1}, {'name':'iskorpit', 'id':2}, {'name':'sokar', 'id':3}, {'name':'aslan',
'id':4}, {'name':'trakonya', 'id':5}]
with open(files['LABELMAP'], 'w') as f:
  for label in labels:
    f.write('item { \n')
    f.write('\tname:\'{}\'\n'.format(label['name']))
    f.write('\tid:{}\n'.format(label['id']))
    f.write('\\n')
3. TFrecords oluşturulması
if not os.path.exists(files['TF_RECORD_SCRIPT']):
  !git clone https://github.com/nicknochnack/GenerateTFRecord {paths['SCRIPTS_PATH']}
!python {files['TF_RECORD_SCRIPT']} -x {os.path.join(paths['IMAGE_PATH'], 'train')} -l
{files['LABELMAP']} -o {os.path.join(paths['ANNOTATION_PATH'], 'train.record')}
!pvthon {files['TF RECORD SCRIPT']} -x {os.path.join(paths['IMAGE_PATH'], 'test')} -l
{files['LABELMAP']} -o {os.path.join(paths['ANNOTATION_PATH'], 'test.record')}
Successfully created the TFRecord file: Tensorflow\workspace\annotations\train.record
Successfully created the TFRecord file: Tensorflow\workspace\annotations\test.record
4. Model bilgilerinin train klasörüne taşınması
  !copy {os.path.join(paths['PRETRAINED_MODEL_PATH'],
PRETRAINED_MODEL_NAME, 'pipeline.config')}
{os.path.join(paths['CHECKPOINT_PATH'])}
    1 file(s) copied.
5. Bilgilerin transfer learning için güncellenmesi
import tensorflow as tf
from object_detection.utils import config_util
from object detection.protos import pipeline pb2
from google.protobuf import text_format
config = config_util.get_configs_from_pipeline_file(files['PIPELINE_CONFIG'])
config
{'model': ssd {
 num classes: 90
 image_resizer {
   fixed shape resizer {
    height: 320
    width: 320
```

```
}
feature_extractor {
 type: "ssd_mobilenet_v2_fpn_keras"
 depth_multiplier: 1.0
 min_depth: 16
 conv_hyperparams {
  regularizer {
   12_regularizer {
    weight: 3.9999998989515007e-05
  initializer {
   random_normal_initializer {
    mean: 0.0
    stddev: 0.00999999776482582
  activation: RELU_6
  batch_norm {
   decay: 0.996999979019165
   scale: true
   epsilon: 0.0010000000474974513
 use_depthwise: true
 override_base_feature_extractor_hyperparams: true
 fpn {
  min_level: 3
  max_level: 7
  additional_layer_depth: 128
 }
box_coder {
 faster_rcnn_box_coder {
  y_scale: 10.0
  x scale: 10.0
  height_scale: 5.0
  width_scale: 5.0
matcher {
 argmax_matcher {
  matched_threshold: 0.5
  unmatched_threshold: 0.5
  ignore_thresholds: false
  negatives_lower_than_unmatched: true
```

```
force_match_for_each_row: true
  use_matmul_gather: true
 }
similarity_calculator {
 iou_similarity {
box_predictor {
 weight_shared_convolutional_box_predictor {
  conv_hyperparams {
   regularizer {
    12_regularizer {
      weight: 3.9999998989515007e-05
    }
   initializer {
    random_normal_initializer {
      mean: 0.0
      stddev: 0.00999999776482582
   }
   activation: RELU_6
   batch_norm {
    decay: 0.996999979019165
    scale: true
    epsilon: 0.0010000000474974513
  depth: 128
  num_layers_before_predictor: 4
  kernel_size: 3
  class_prediction_bias_init: -4.599999904632568
  share_prediction_tower: true
  use_depthwise: true
anchor_generator {
 multiscale_anchor_generator {
  min level: 3
  max_level: 7
  anchor scale: 4.0
  aspect_ratios: 1.0
  aspect_ratios: 2.0
  aspect_ratios: 0.5
  scales_per_octave: 2
```


```
post_processing {
  batch_non_max_suppression {
   score_threshold: 9.9999993922529e-09
   iou threshold: 0.6000000238418579
   max_detections_per_class: 100
   max_total_detections: 100
   use_static_shapes: false
  score_converter: SIGMOID
 normalize_loss_by_num_matches: true
 loss {
  localization_loss {
   weighted_smooth_l1 {
  classification_loss {
   weighted_sigmoid_focal {
    gamma: 2.0
    alpha: 0.25
   }
  classification_weight: 1.0
  localization_weight: 1.0
 encode_background_as_zeros: true
 normalize_loc_loss_by_codesize: true
 inplace_batchnorm_update: true
 freeze_batchnorm: false
},
'train_config': batch_size: 128
data_augmentation_options {
 random_horizontal_flip {
 }
data_augmentation_options {
 random_crop_image {
  min_object_covered: 0.0
  min aspect ratio: 0.75
  max_aspect_ratio: 3.0
  min area: 0.75
  max_area: 1.0
  overlap_thresh: 0.0
sync_replicas: true
```

```
optimizer {
 momentum_optimizer {
  learning rate {
    cosine_decay_learning_rate {
    learning rate base: 0.0799999821186066
     total_steps: 50000
     warmup_learning_rate: 0.026666000485420227
     warmup_steps: 1000
    }
  }
  momentum_optimizer_value: 0.8999999761581421
 use moving average: false
fine tune checkpoint: "PATH TO BE CONFIGURED"
num_steps: 50000
startup_delay_steps: 0.0
replicas_to_aggregate: 8
max_number_of_boxes: 100
unpad_groundtruth_tensors: false
fine_tune_checkpoint_type: "classification"
fine_tune_checkpoint_version: V2,
'train input config': label map path: "PATH TO BE CONFIGURED"
tf_record_input_reader {
 input path: "PATH TO BE CONFIGURED"
'eval config': metrics set: "coco detection metrics"
use_moving_averages: false,
'eval_input_configs': [label_map_path: "PATH_TO_BE_CONFIGURED"
shuffle: false
num_epochs: 1
tf_record_input_reader {
 input path: "PATH TO BE CONFIGURED"
'eval_input_config': label_map_path: "PATH_TO_BE_CONFIGURED"
shuffle: false
num_epochs: 1
tf_record_input_reader {
 input path: "PATH TO BE CONFIGURED"
}}
pipeline_config = pipeline_pb2.TrainEvalPipelineConfig()
with tf.io.gfile.GFile(files['PIPELINE_CONFIG'], "r") as f:
  proto str = f.read()
  text_format.Merge(proto_str, pipeline_config)
```

```
pipeline config.model.ssd.num classes = len(labels)
pipeline_config.train_config.batch_size = 4
pipeline config.train config.fine tune checkpoint =
os.path.join(paths['PRETRAINED_MODEL_PATH'], PRETRAINED_MODEL_NAME,
'checkpoint', 'ckpt-0')
pipeline_config.train_config.fine_tune_checkpoint_type = "detection"
pipeline_config.train_input_reader.label_map_path= files['LABELMAP']
pipeline_config.train_input_reader.tf_record_input_reader.input_path[:] =
[os.path.join(paths['ANNOTATION_PATH'], 'train.record')]
pipeline_config.eval_input_reader[0].label_map_path = files['LABELMAP']
pipeline_config.eval_input_reader[0].tf_record_input_reader.input_path[:] =
[os.path.join(paths['ANNOTATION_PATH'], 'test.record')]
config_text = text_format.MessageToString(pipeline_config)
with tf.io.gfile.GFile(files['PIPELINE_CONFIG'], "wb") as f:
  f.write(config text)
6. Eğitim
TRAINING_SCRIPT = os.path.join(paths['APIMODEL_PATH'], 'research', 'object_detection',
'model_main_tf2.py')
command = "python { } --model_dir={ } --pipeline_config_path={ } --
num_train_steps=10000".format(TRAINING_SCRIPT,
paths['CHECKPOINT PATH'],files['PIPELINE CONFIG'])
print(command)
python Tensorflow\models\research\object_detection\model_main tf2.pv --
model dir=Tensorflow\workspace\models\efficientdet --
pipeline_config_path=Tensorflow\workspace\models\efficientdet\pipeline.config --
num_train_steps=10000
!{command}
7. Modelin Derlenmesi
command = "python {} --model_dir={} --pipeline_config_path={} --
checkpoint_dir={}".format(TRAINING_SCRIPT,
paths['CHECKPOINT PATH'], files['PIPELINE CONFIG'], paths['CHECKPOINT PATH'])
print(command)
python Tensorflow\models\research\object_detection\model_main_tf2.py --
model dir=Tensorflow\workspace\models\efficientdet --
pipeline_config_path=Tensorflow\workspace\models\efficientdet\pipeline.config --
checkpoint_dir=Tensorflow\workspace\models\efficientdet
!{command}
```

```
8. Modelin son checkpoint noktasından cagrılması
import os
import tensorflow as tf
from object_detection.utils import label_map_util
from object detection.utils import visualization utils as viz utils
from object_detection.builders import model_builder
from object detection.utils import config util
configs = config_util.get_configs_from_pipeline_file(files['PIPELINE_CONFIG'])
detection_model = model_builder.build(model_config=configs['model'], is_training=False)
ckpt = tf.compat.v2.train.Checkpoint(model=detection_model)
ckpt.restore(os.path.join(paths['CHECKPOINT_PATH'], 'ckpt-11')).expect_partial()
@tf.function
def detect fn(image):
  image, shapes = detection_model.preprocess(image)
  prediction dict = detection model.predict(image, shapes)
  detections = detection model.postprocess(prediction dict, shapes)
  return detections
9. Resimden Tespit
import cv2
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt
% matplotlib inline
category_index = label_map_util.create_category_index_from_labelmap(files['LABELMAP'])
IMAGE PATH = os.path.join(paths['IMAGE PATH'], 'test', 'trakonya 171.jpg')
img = cv2.imread(IMAGE PATH)
image_np = np.array(img)
input_tensor = tf.convert_to_tensor(np.expand_dims(image_np, 0), dtype=tf.float32)
detections = detect_fn(input_tensor)
num_detections = int(detections.pop('num_detections'))
detections = {key: value[0, :num_detections].numpv()
        for key, value in detections.items()}
detections['num_detections'] = num_detections
# detection_classes should be ints.
```

plt.imshow(cv2.cvtColor(image\_np\_with\_detections, cv2.COLOR\_BGR2RGB)) plt.show()



## 10. Webcamdan tespit

```
# detection_classes should be ints.
detections['detection_classes'] = detections['detection_classes'].astype(np.int64)
label id offset = 1
image_np_with_detections = image_np.copy()
viz_utils.visualize_boxes_and_labels_on_image_array(
       image_np_with_detections,
       detections['detection_boxes'],
       detections['detection_classes']+label_id_offset,
       detections['detection_scores'],
       category_index,
       use_normalized_coordinates=True,
       max_boxes_to_draw=5,
       min_score_thresh=.4,
       agnostic_mode=False)
cv2.imshow('object detection', cv2.resize(image_np_with_detections, (800, 600)))
if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'):
  cap.release()
  cv2.destroyAllWindows()
  break
```